

## **PREVÁDZKOVÝ PREDPIS BAZÉNA A ÚPRAVNE BAZÉNOVEJ VODY**

### **ZARIADENIE :**

Dodávka pozostáva z nasledujúcich celkov :

bazén  
úpravňa bazénovej vody  
svetlo 300 W, rebrík, ohrev, protiprúd. zariadenie  
a pod.

Bazén slúži na kúpanie a rekreačné plávanie. Vypúšťanie bazéna je do kanalizácie samospádom, otvorením ventilu, alebo pomocou čerpadla.

Úpravňa bazénovej vody zabezpečuje kvalitu vody v bazéne. Voda z bazéna je saná cez skimmer a potrubie k čerpadlu, dopravovaná cez 6-cestný ventil do filtra, odkiaľ je vedená do bazéna. Na pieskovej vrstve filtra sa zachytia nečistoty obsiahnuté v bazénovej vode. Voda priteká do bazéna cez v stene zabudované prírodné trysky. V stene bazéna je zabudované svetlo 300 W.

### **OVLÁDANIE :**

Základným režimom sústavy je cirkulácia vody v bazéne cez úpravňu vody. Voda je saná cez skimmer a potrubie čerpadlom do filtra a tlačaná späť do bazéna.

Prietokom vody cez pieskový filter a jej čistením sa piesková vrstva zanáša, znečisťuje. Preto ju 1x týždenne musíme vyčistiť, tzv. vyprať, prepnutím 6-cestného ventilu do polohy "PRANIE".

Voda preteká pieskovou vrstvou vo filtri zdola nahor, vyplavuje zachytené nečistoty a oteká do kanalizácie. Filtrácia by mala bežať denne 8 - 10 hodín, prípadne podľa prevádzky.

Pranie sa vykoná v prípade potreby cca 3 - 5 minút pokiaľ nezačne cez priezor tiecť čistá voda.

Po praní nasleduje tzv. DOPIERANIE. Pri praní sa piesok rozbíja a pri spätnom spustení filtrácie môže dôjsť k stiahnutiu piesku do bazéna. DOPIERANIE sa robí 30 - 60 sek. Jednotlivé režimy 6-cestného ventilu sú popísané v schéme zapojenia bazéna a úpravne vody. Potrebu prať a dopierať nám signalizuje manometer osadený na filtri, prať treba najneskôr pri tlaku 1,2 bar.

### **FILTRÁCIA :**

Nastavenie prvkov v režime " FILTRÁCIA ": ( FILTERN )

otvorený ventil - trysky

otvorený ventil - skimmer

zatvorený ventil - výpusť

6-cestný ventil v polohe " filtrácia "

### **PRANIE FILTRA :**

Nastavenie prvkov v režime " PRANIE ": (RUCKSPULEN )

Pri praní je potrebné sledovať hladinu vody v skimmeri, v prípade potreby bazén dopustiť a tak dokončiť pranie, resp. po praní vždy dopustiť vodu do bazéna.

otvorený ventil - skimmer  
otvorený ventil - trysky  
6-cestný ventil v polohe " pranie "

### **DOPIERANIE:**

Nastavenie prvkov v režime " DOPIERANIE" ( NACHSPULEN )

otvorený ventil - skimmer  
otvorený ventil - trysky  
6-cestný ventil v polohe " dopieranie "  
V prípade potreby po dopieraní dopustiť vodu do bazéna.

### **VYPÚŠŤANIE BAZÉNA :**

Nastavenie prvkov v režime " ODPAD " :( WINTER )

otvorený ventil - výpusť  
zatvorený ventil - trysky  
zatvorený ventil - skimmer  
6-cestný ventil v polohe " odpad "

Pri vonkajších bazénoch je treba na zimné obdobie vypustiť celý systém. Nechať v bazéne cca 20cm vody a naliať zazimovací roztok PURIPOOL. Do rohov umiestniť bandasky do 1/3 naplnené pieskom.

**PRI MANIPULOVANÍ SO 6-CESTNÝM VENTILOM MUSÍ BYŤ CIRKULAČNÉ ČERPADLO VŽDY VYPNUTÉ Z ELEKTRICKÉHO PRÚDU !**

### **REŽIMY 6-CESTNÉHO VENTILU:**

- 1 - FILTRÁCIA - voda od skimmera prechádza cez filter a ide cez trysky do bazéna.
- 2 - PRANIE FILTRA - voda od skimmera prechádza cez filter zdola nahor a odchádza do kanalizácie.
- 3 - DOPIERANIE - voda od skimmera je čerpadlom cez filter odvázaná do kanalizácie.
- 4 - CIRKULÁCIA - voda od skimmera ide mimo filter do bazéna.
- 5 - ODPAD - voda od výpuste ide mimo filter do kanalizácie.
- 6 - ZATVORENÉ - ventil je zatvorený

**POPIS 6-CESTNÉHO VENTILU :**

1 - FILTRÁCIA

3 -  
DOPIERANIE

5 - ODPAD

4 -  
CIRKULÁCIA

6 -  
ZATVORENÉ

2 - PRANIE

**ÚDRŽBA :**

Údržba samotnej bazénovej vane spočíva v jej občasnom vyčistení. Pri slabom znečistení nie je nutné vodu z bazéna vypúšťať. Znečistené miesta ( aj pod hladinou vody ) vyčistíme handrou. Prípadné zakalenie vody pri čistení odstráni úpravňa vody resp. sa odstráni použitím vhodných chemikálií. Silné znečistenie bazéna odstránime po vypustení vody vlhkou handrou a saponátom. Nepoužívame pri tom ostré predmety a saponáty obsahujúce brúsne prísady ( piesok, sklo ), ktoré by mohli poškodiť fóliu. Tiež nepoužívame agresívne prípravky obsahujúce kyseliny a pod. Takéto prečistenie bazéna doporučujeme (aj keď nedôjde k silnému znečisteniu ) 1 x do roka. Údržbu ostatných zariadení zverte odbornej firme.

**CHÉMIA :**

Pravidelne 1 x týždenne testujte kvalitu vody testerom (chlór, PH ) a pridávajte chémiu podľa potreby. Chlórovú tabletku nikdy nevhadzujte do bazéna (vybieli fóliu), ale ju dajte do košíka skimmera, resp. dávkovača. Nečistoty z dna je potrebné pravidelne vysávať bazénovým vysavačom.

**PRÍSLUŠENSTVO :**

Bazénové vysávače  
Sieťky na nečistoty  
Teplomery  
Testery kvality vody + tabletky  
Ručné kefy

Všetku potrebnú chémiu aj s príslušenstvom Vám radi predáme v našej predajni na Podzámskej 16 a takisto Vám radi poradíme v prípade problémov s kvalitou vody vhodnú chémiu.